

Zu dieser Anleitung

Diese Anleitung enthält wichtige Informationen für einen sicheren und sachgerechten Gebrauch des Produkts. Die Anleitung ist integraler Bestandteil des Produkts und muss für das Personal jederzeit zugänglich aufbewahrt werden. Vor dem Beginn aller Arbeiten muss das Personal diese Anleitung gelesen und verstanden haben. Voraussetzung für ein sicheres Arbeiten ist das Beachten aller Sicherheitshinweise in dieser Anleitung.

Warnhinweise

Zur Verdeutlichung von Gefahren werden in den Warnhinweisen folgende Signalworte und Symbole verwendet.

GEFAHR

Gefahren für Personen.
Nichtbeachtung führt sicher zu irreversiblen Verletzungen bis hin zum Tod.

ACHTUNG

Sachschaden
Informationen zur Vermeidung von Sachschäden.

Mitgeltende Unterlagen

- Allgemeine Geschäftsbedingungen *
- Katalogdatenblatt des gekauften Produktes *
- Montage- und Betriebsanleitung des Produkts, an dem der Sensor montiert wird *

Die mit Stern (*) gekennzeichneten Unterlagen können unter www.de.schunk.com heruntergeladen werden.

Grundlegende Sicherheitshinweise

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Sensor dient dem Erfassen von Positionen oder Bereichen eines SCHUNK-Produkts über eine Schaltnocke oder Schaltrampe.

- Das Produkt ist zum Einbau in eine Maschine bestimmt. Die zutreffenden Richtlinien müssen beachtet und eingehalten werden.
- Das Produkt darf ausschließlich im Rahmen seiner technischen Daten verwendet werden, [Technische Daten](#).

Nicht bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt ist kein Sicherheitsbauteil im Sinne der EG Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und darf nicht in sicherheitsbezogenen Teilen von Maschinensteuerungen verwendet werden.

Umgebungs- und Einsatzbedingungen

Anforderungen an die Umgebungs- und Einsatzbedingungen
Durch falsche Umgebungs- und Einsatzbedingungen können Gefahren von dem Produkt ausgehen, die zu schweren Verletzungen und erheblichen Sachschäden führen können.

- Sicherstellen, dass das Produkt nur im Rahmen seiner definierten Einsatzparameter verwendet wird, [Technische Daten](#).
- Sicherstellen, dass die Umgebung frei von Spritzwasser und Dämpfen sowie von Abriebs- oder Prozessstäuben ist. Ausgenommen hiervon sind Produkte, die speziell für verschmutzte Umgebungen ausgelegt sind.

Bauliche Veränderungen

Durchführen von baulichen Veränderungen

Durch An- und Umbauten, Veränderungen und Nacharbeiten, z. B. zusätzliche Gewinde, Bohrungen, Sicherheitseinrichtungen, können die Funktion oder die Sicherheit beeinträchtigt oder Beschädigungen am Produkt verursacht werden.

- Bauliche Veränderungen nur mit Genehmigung von SCHUNK durchführen.

Personalqualifikation

Unzureichende Qualifikation des Personals

Wenn nicht ausreichend qualifiziertes Personal Arbeiten an dem Produkt durchführt, können schwere Verletzungen und erheblicher Sachschaden verursacht werden.

- Alle Arbeiten durch dafür qualifiziertes Personal durchführen lassen.
- Vor Arbeiten am Produkt muss das Personal die komplette Anleitung gelesen und verstanden haben.
- Landesspezifische Unfallverhütungsvorschriften und die allgemeinen Sicherheitshinweise beachten.

Hinweise auf besondere Gefahren

GEFAHR

Gefahr durch elektrische Spannung!
Das Berühren von Spannung führenden Teilen kann zum Tod führen.

- Energieversorgung vor Montage-, Einstell- und Wartungsarbeiten abschalten und gegen Wiedereinschalten sichern.
- Die elektrische Installation darf nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden.
- Spannungsfreiheit feststellen, erden und kurzschließen.
- Spannungsführende Teile abdecken.

Gewährleistung

Die Gewährleistung beträgt 24 Monate ab Lieferdatum Werk bei bestimmungsgemäßem Gebrauch unter folgenden Bedingungen:

- Beachten der mitgeltenden Unterlagen [Mitgeltende Unterlagen](#)
- Beachten der Umgebungs- und Einsatzbedingungen [Umgebungs- und Einsatzbedingungen](#)

Werkstück berührende Teile und Verschleißteile sind nicht Bestandteil der Gewährleistung.

Lieferumfang

Der Lieferumfang beinhaltet:

- Analoger Positionssensor APS-Z80 in der bestellten Variante
- Beipack

Technische Daten

Bezeichnung	APS-Z80
Umgebungstemperatur [°C]	
Min.	- 10
Max.	+ 70
Nennspannung [VDC]	24
Min.	10
Max.	30
Dichtheit IP	67

Weitere technische Daten enthält das Katalogdatenblatt. Es gilt jeweils die letzte Fassung.

Montage und Einstellungen

HINWEIS

Die in diesem Kapitel beschriebene Montage des Sensors ist allgemein gültig.

Die modulspezifische Montage des Sensors ist in der Montage- und Betriebsanleitung des Moduls beschrieben, die unter www.schunk.com herunter geladen werden kann.

Mechanischer Anschluss

ACHTUNG


Beschädigung des Kabels möglich.
Den zulässigen Biegeradius des Kabels nicht unterschreiten:

- **Statisch:** Das 10-fache des Kabeldurchmessers.
- **Dynamisch:** Das 15-fache des Kabeldurchmessers.

HINWEIS


- Sensor nicht als Sicherheitsbauteil verwenden.
- Nicht am Kabel des Sensors ziehen.
- Kabel und Stecker so befestigen, dass sie nicht gespannt sind und sich im Betrieb nicht bewegen können.
- Zulässigen Biegeradius des Kabels nicht unterschreiten.
- Kontakt des Sensors mit harten Gegenständen sowie Chemikalien (z. B. Salpeter-, Chrom- und Schwefelsäure) vermeiden.

Elektrischer Anschluss



Schaltungsart: Analog	
Stecker M8	
2 m Kabel, offene Litze	
1 Braun	+ 10 bis 30 V DC
3 Blau	GND
4 Schwarz	Analogausgang

Sensor montieren und anschließen



Schaltnocke montieren

- Modul in Stellung *Auf* stellen.
- Alte Schaltnocke (1) für die Induktive Abfrage demontieren und die zweite Schraube hinter der Schaltnocke abschrauben.
- Im Lieferumfang enthaltene Schaltnocke (1) an der Oberseite und den Seitenflächen mit Klebstoff versehen.
- ✓ **ACHTUNG! Darauf achten, dass sich auf der Unterseite der Schaltnocke, die mit dem Sensor in Kontakt kommt, kein Klebstoff befindet.**
- Schaltnocke (1) bis zum Anschlag in die vorgesehene Führung der Grundbacke (2) schieben.
- ✓ Die höhere Stirnseite der Schaltnocke muss nach außen und die niedrigere Stirnseite zur Mitte des Moduls zeigen.

HINWEIS

Die Schaltnocke darf sich nach dem Anschrauben nicht mehr bewegen lassen.

- Schaltnocke (1) mit der Schraube (3) in die Grundbacke (2) schrauben.
- ✓ Schraube (3) mit mittelfestem Schraubensicherungs-kleber sichern.

Sensor montieren

- Sensor (4) durch den Klemmhalter (5) bis zum Anschlag in das Gehäuse (6) schieben.
- Drei Schrauben (7) des Klemmhalters (5) fest ziehen.
- Sensor anschließen und Kabel befestigen.

Sensor einstellen

- Modul in Stellung *Auf* stellen.
 - ✓ Prüfen, ob in dieser Stellung das Ausgangssignal bei maximal 9,5 V liegt.
 - Modul in Stellung *Zu* stellen.
 - ✓ Prüfen, ob in dieser Stellung das Ausgangssignal bei mindestens 0,5 V liegt.
 - **ACHTUNG! Das Ausgangssignal muss innerhalb der Werte von mindestens 0,5 V und maximal 9,5 V liegen.**
- Wenn das Ausgangssignal außerhalb dieser Werte liegt, den Sensor neu einstellen.
- ✓ Liegt das Ausgangssignal unter 0,5 V, den Sensor bis zum Anschlag schieben.
 - ✓ Liegt das Ausgangssignal über 9,5 V, den Sensor minimal vom Anschlag entfernen.

HINWEIS

Der komplette Ausgangsspannungsbereich wird aufgrund der Maßtoleranzen des Moduls, der Schaltnocke und der Toleranz des Sensors nicht komplett ausgenutzt. Dadurch wird die maximal mögliche Auflösung des Sensors nicht erreicht. So wird sichergestellt, dass es bei keinem Anwendungsfall zu einem Sättigungseffekt kommt.

Fehlerbehebung

Sensor schaltet nicht

- Prüfen, ob Schaltnocke vorhanden ist.
- Prüfen, ob das Sensorkabel gebrochen ist.
- Prüfen, ob die Spannung am Sensor zwischen 10 - 30 VDC liegt.
- Sensor vom Modul demontieren, siehe Montage- und Betriebsanleitung Modul.
- Sensor an eine Spannungsversorgungsquelle anschließen.
- Mit der Stirnseite des Sensors eine ebene weichmagnetische Metalloberfläche berühren und prüfen, ob sich der Spannungswert ändert.
- Sensor an das Modul montieren, siehe Montage- und Betriebsanleitung Modul.
- Sensor neu einstellen, [Sensor einstellen](#).
- Prüfen, ob der Sensor schaltet.

HINWEIS

Schaltet der Sensor nicht, an den Service von SCHUNK wenden.

Sensor schaltet, aber nicht wie gewünscht

Mögliche Ursache	Störquelle	Maßnahmen zur Behebung
Der Sensor wird durch fremde Magnetfelder bzw. weichmagnetische Stoffe (Fe) gestört bzw. beeinflusst.	Motoren (Spulen)	Abstand zwischen Sensor und diesen genannten Störquellen erweitern (bis der Sensor richtig schaltet).
	Relais	
	Linearmotoren	
magnetisierte Werkstücke (Werkstücke aus Eisen (Fe) oder ähnlichen Materialien)	elektrisches Schweißen	Fingeraufsätze aus Aluminium verwenden.
	magnetisierte Bauteile und Werkzeuge (Adapterplatten aus Fe; Schrauben aus Fe; oder Innensechskant aus Fe usw.)	
Der Sensor wird von einem anderen Sensor beeinflusst.	gleiches oder ähnliches Produkt	Abstand zwischen den Sensoren auf mindestens 2 mm vergrößern.
Der Sensor wird durch Ablagerungen von magnetischen Spänen in der Nähe (im Luftspalt) beeinflusst.	Flüssigkeiten mit magnetischen Spänen oder Ähnliches.	Regelmäßig das direkte Umfeld des Sensors reinigen. Je höher die Belastung durch solche Flüssigkeiten ist, um so häufiger muss gereinigt werden.

HINWEIS

Wenn die genannten Maßnahmen nicht zur Behebung des Fehlers führen: Zur Fehlerbehebung an den Service von SCHUNK wenden.

About this manual

This manual contains important information for a safe and appropriate use of the product. This manual is an integral part of the product and must be kept accessible for the personnel at all times. Before starting work, the personnel must have read and understood this operating manual. Prerequisite for safe working is the observance of all safety instructions in this manual.

Warnings

To make risks clear, the following signal words and symbols are used for safety notes.

! DANGER
Danger for persons.
 Non-compliance will inevitably cause irreversible injury or death.

! NOTICE
Material damage
 Information about avoiding material damage.

Applicable documents

- General terms of business *
- Catalog data sheet of the purchased product *
- Assembly and Operating Manual of the product on which the sensor is mounted *

The documents marked with an asterisk (*) can be downloaded on our homepage www.de.schunk.com.

Basic safety notes

Intended use

The sensor is used for sensing positions or areas of a SCHUNK product via a control cam or control ramp.

- The product is intended for installation in a machine. The applicable guidelines must be observed and complied with.
- The product may only be used within the scope of its technical data, [Technical data](#).

Inappropriate use

The product is not a safety component in accordance with the EC Machine Directive 2006/42/EC and must not be used in safety-relevant parts of machine control units.

Environmental and operating conditions

Requirements for the ambient and operating conditions

Due to incorrect ambient and operating conditions, dangers may arise from the product, which can cause serious injury and substantial property damage.

- Make sure that the product is used only in the context of its defined application parameters, [Technical data](#).
- Make sure that the environment is free from splash water and vapors as well as from abrasion or processing dust. Exceptions are products that are designed especially for contaminated environments.

Constructional changes

Making constructional changes

Attachments and modifications, constructional changes and subsequent work, e.g. additional threads, drill holes and safety devices, can compromise the operation and safety or damage the product.

- Constructional changes may be only done with permission from SCHUNK.

Personnel qualification

Inadequate qualifications of the personnel

If the personnel working with the product is not sufficiently qualified, the result may be serious injuries and significant property damage.

- All work may be only performed by qualified personnel.
- Before working with the product, the personnel must have read and understood the complete assembly and operating manual.
- Observe the national safety regulations and rules and general safety instructions.

Notes on particular risks

! DANGER
Danger from electric voltage!
 Touching live parts can result in death.

- Switch off the power supply before any assembly, adjustment or maintenance work and secure against being switched back on again.
- Only qualified electricians should perform electrical installations.
- Check if de-energized, ground it and hot wire.
- Cover up live parts.

Warranty

If the product is used as intended, the warranty is valid for 24 months from the date of delivery from the production facility under the following conditions:

- Observe the applicable documents [Applicable documents](#)
- Observe the ambient conditions and operating conditions [Environmental and operating conditions](#)

Parts touching the work piece and wearing parts are not part of the warranty.

Scope of delivery

The scope of delivery includes

- Analog position sensor APS-Z80 in the ordered model
- Accessory pack

Technical data

Designation	APS-Z80
Ambient temperature [°C]	
Min.	- 10
Max.	+ 70
Nominal voltage [VDC]	24
Min.	10
Max.	30
IP rating	67

More technical data are included in the catalog data sheet. Whichever is the latest version.

Assembly and settings

NOTE

The assembly instructions in this chapter are generally applicable.

Module-specific assembly instructions for the sensor can be found in the Assembly and Operating Manual for the module, which can be downloaded at www.schunk.com

Mechanical connection


! NOTICE
Damage to the cable is possible.
 The bending radius of the cable is not allowed to be less than the minimum amount:

- **Static:** 10 times the cable diameter.
- **Dynamic:** 15 times the cable diameter.

NOTE

- Do not use the sensor as a safety component.
- Do not pull on the cable of the sensor.
- Secure the cable and connection plug so that they are not taugth and cannot move during operation.
- Do not exceed the permitted bending radius of the cable.
- Do not allow the sensor to come into contact with hard objects and chemicals (e. g., nitric acid, chromic acid and sulfuric acid).


Electrical connection



Type of switching: Analog

M8 connector			
2 m cable, open wire strand			
1 Brown	+ 10 to 30 V DC	4 Black	Analog output
3 Blue	GND		

Installing and connecting the sensor



Installing the control cam

- Set the module to *Open* position.
- Uninstall the old control cam (1) for inductive monitoring and unscrew the second screw behind the control cam.
- Apply adhesive to the top and sides of the supplied control cam (1).
 - ✓ **NOTICE! Make sure that there is no adhesive on the bottom of the control cam, which comes into contact with sensor.**
- Slide the control (1) cam into the appropriate guide of the base jaw (2) until it stops.
 - ✓ The upper front side of the control cam must face outward and the lower front side must face the center of the module.

NOTE

The control cam must no longer move after it is screwed on.

- Screw the control cam (1) to the base jaw (2) using the screw (3).
 - ✓ Secure the screw (3) with medium-strength locking liquid.

Installing the sensor

- Slide the sensor (4) through the bracket (5) and into the housing (6) until it stops.
- Tighten the three screws (7) of the bracket (5).
- Connect the sensor and fasten the cable.

Adjusting the sensor

- Set the module to *Open* position.
 - ✓ Ensure that the output signal is no greater than 9.5 V in this position.
- Set the module to *Closed* position.
 - ✓ Ensure that the output signal is at least 0.5 V in this position.
- **NOTICE! The output signal must be at least 0.5 V and no greater than 9.5 V.**
 If the output signal is outside of these values, readjust the sensor.
 - ✓ If the output signal is below 0.5 V, slide the sensor to the limit stop.
 - ✓ If the output signal is above 9.5 V move the sensor slightly away from the limit stop.

NOTE

The full output voltage range is not used due to the dimensional tolerances of the modules, the control cam and the tolerance of the sensor. As a result, the maximum possible resolution of the sensor is not reached. This ensures that a saturation effect never occurs in any application scenario.

Trouble shooting

Sensor not operating

- Check whether the control cam is present.
- Check whether the sensor cable is broken.
- Check whether the voltage at the sensor is between 10 - 30 VDC.
- Remove the sensor from the module, see the Assembly and Operating Manual for the module.
- Connect the sensor to the power supply.
- Touch the surface of a level soft magnetic metal surface with the front side of the sensor and check whether the voltage changes.
- Install the sensor on the module, see the Assembly and Operating Manual for the module.
- Reset the sensor, [Adjusting the sensor](#).
- Check whether the sensor is operating.

NOTE

If the sensor is not operating, contact SCHUNK Service.

Sensor is operating, but not as desired

Possible cause	Sources of interference	Corrective action
The sensor is interfered with or influenced by external magnetic or soft magnetic materials (Fe).	Motors (coils)	Increase the distance between the sensor and the mentioned sources of interference (until the sensor switches correctly).
	Relays	
	Linear motors	Use finger attachments made of aluminum.
	Electrical welding	
The sensor is influenced by a different product	Magnetized components and workpieces (workpieces made of iron or similar materials)	Use components containing aluminum. For example, V4A screws are recommended.
	Magnetized components and tools (adapter plates made of iron, iron screws or iron hexagon socket keys, etc.)	
The sensor is affected by deposits of magnetic shavings in the vicinity (in the air gap).	Same or similar product	Increase the distance between the sensors to at least 2 mm.
	Liquids with magnetic particles or the like.	Regularly clean the immediate environment of the sensor. The higher the exposure to such fluids, the more often it needs to be cleaned.

NOTE

If these steps do not eliminate the problem, contact SCHUNK Service for troubleshooting.